

Генераторы газовых смесей паров этанола в воздухе ALCOSIM

Зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 54037-13

Паспорт



www.alcotester.ru 2013 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Генераторы газовых смесей паров этанола в воздухе ALCOSIM (далее – генераторы) предназначены для приготовления газовых смесей, используемых при проведении поверки и испытаний анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе, в том числе в целях утверждения типа.

Генераторы применяются в качестве рабочих эталонов 1-го разряда по ГОСТ 8.578-2008.

2. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Основные метрологические характеристики генераторов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон воспроизведения массовой концентрации этанола в газовых смесях,	воспроизведения массовой концентрации этанола	
мг/м ³	в газовых смесях абсолютной относительной	
40 - 80	± 4 мг/м ³	-
св. 80 - 2000	- '	± 5 %

Примечание – генераторы применяются в комплекте со стандартными образцами состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГСО 8789-2006; дмапазон массовой концентрации этанола от 0,10 до 6,0 мг/см; границы относительной погрешности при P=0,95: \pm 1 %). В качестве источника воздуха используется поверочный нулевой газ – воздух в баллонах под давлением по ТУ 6-21-5-82.

2	Объем водного раствора этанола, заливаемо	ГО В
	кость генераторов, см³:	500 ± 25.
3	Водный раствор этанола термостатируется п	
-		ри 34.0.
	минальной температуре, °C:	- /-
4	Пределы допускаемой абсолютной погрешно	СТИ
Π0	ддержания температуры водного раствора эт	анола, °С
		± 0,2.
5	Время прогрева генераторов (после замены в	водного
pa	створа этанола), мин:	не более 15.
6	Параметры газовой смеси на выходе генерат	оров:
-	относительная влажность газовой смеси, %:	
	ŀ	не менее 90;
-	объемный расход газовой смеси (задается	
П0	льзователем), л/мин:	от 6 до 10;
_	длительность генерации пробы газовой смес	И
(KC		не более 10;
-	максимальный объем газовой смеси без зам	ены
ВО	дного раствора этанола (контролируется поль	зователем),
л:		12;
_	максимальное количество генерируемых про	б газовой

смеси без замены водного раствора этанола указано в

таблице 2.

Таблица 2

Объемный расход газовой смеси на выходе генератора,	Максимальное количество генерируемых проб газовой смеси без замены водного раствора этанола	
л/мин	при длительности генерации пробы: не более 5 с	при длительности генерации пробы: от 5 до 10 с
от 6 до 7	20	10
св. 7 до 8	18	9
св. 8 до 9	16	8
св. 9 до 10	15	7

7 Максимальное количество анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе, поверяемых с помощью генератора без замены водного раствора этанола (при выполнении трех измерений на каждой точке поверки) указано в таблице 3.

Таблица 3

Объемный расход газовой	Максимальное количество анализаторов, поверяемых с помощью генератора без замены водного раствора этанола		
смеси на выходе генератора, л/мин	при времени подачи пробы газовой смеси на анализатор: не более 5 с	при времени подачи пробы газовой смеси на анализатор: от 5 до 10 с	
от 6 до 7	6	3	
св. 7 до 8	6	3	

св. 8 до 9	5	2
св. 9 до 10	5	2
Применацие – объемный расуол и время полаци пробы газовой смеси		

Примечание - объемный расход и время подачи пробы газовой смеси задаются пользователем в зависимости от типа поверяемого анализатора.

- 8 Электрическое питание генераторов осуществляется через адаптер питания (24 В, 2,1 А) от сети переменного тока (220±22) В, (50±1) Гц.
- 9 Потребляемая мощность, Вт: не более 60.
- 10 Габаритные размеры, мм:
- длина: не более 130;
- высота: не более 230;
- ширина: не более 110.
- 11 Масса (без адаптера питания), г: не более 600.
- 12 Рабочие условия эксплуатации:
- диапазон температуры окружающего воздуха, °C:

от 20 до 25;

- диапазон относительной влажности окружающего воздуха. %: от 30 до 80:
- диапазон атмосферного давления, кПа: от 84 до 106;
- пространственное положение горизонтальное с отклонением не более 10° в любом направлении.
- 13 Средний срок службы, лет: 8.
- 14 Средняя наработка на отказ, ч: 8000.

3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Генераторы имеют встроенное программное обеспечение AI COSIM.

Встроенное системно-прикладное программное обеспечение генераторов разработано изготовителем специально для решения задачи термостатирования водного раствора этанола и индикации на дисплее значения температуры раствора. Идентификация встроенного программного обеспечения при эксплуатации генераторов не предусмотрена.

Идентификационные данные встроенного программного обеспечения генераторов приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование программного обеспечения	наименование	(идентифика-	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентифика- тора программного обеспечения
AlcoSim	ACS	V.02.00.05	-	-

Примечания:

¹ Номер версии встроенного программного обеспечения генераторов должен быть не ниже указанного в таблице.

² Контрольная сумма исполняемого кода недоступна.

Влияние встроенного программного обеспечения на метрологические характеристики генераторов учтено при их нормировании. Уровень защиты встроенного программного обеспечения генераторов от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплектность поставки генератора приведена в таблице 5. Таблица 5

№ п/п	Наименование	
1	Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе ALCOSIM	1 шт.
2	Мундштук квадратный	25 шт.
3	Мундштук круглый	25 шт.
4	Адаптер питания (24 B, 2,1 A) от сети переменного тока 220 B	1 шт.
5	Кабель сетевой	1 шт.
6	Трубка соединительная поливинилхлоридная	1 шт.
7	Паспорт	1 экз.
8	Руководство по эксплуатации	1 экз.

5. ПОВЕРКА

Осуществляется по рекомендации МИ 3202-2009 «Генераторы газовых смесей паров этанола в воздухе. Методика поверки», утвержденной ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 7 апреля 2009 г.

Основные средства поверки: эталонный комплекс аппаратуры БЗ, входящий в состав Государственного первичного эталона единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-2011, с использованием эталонов сравнения – газовых смесей состава этанол/азот в баллонах под давлением ЭС Хд 2.706.136-352, ЭС Хд 2.706.136-353.

6. СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКАХ (МЕТОДАХ) ИЗМЕРЕНИЙ

Методика измерений приведена в документе «Генераторы газовых смесей паров этанола в воздухе ALCOSIM. Руководство по эксплуатации», 2013 г.

- 7. Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к генераторам газовых смесей паров этанола в воздухе ALCOSIM
- 1 ГОСТ 8.578-2008 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов

- в газовых средах»
- 2 ГОСТ Р 8.676-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания этанола в газовых и жидких средах»
- 3 Техническая документация фирмы изготовителя.
 - 8. Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений:

Оказание услуг по обеспечению единства измерений

9. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Alcohol Countermeasure Systems Corp.", Канада 60 International Boulevard, Toronto, Ontario M9W 6J2, Canada Тел.: (+1) 416 619 3500, факс: (+1) 416 619 3501.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание генератора производится для обеспечения постоянной исправности и готовности к эксплуатации.

Техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр ежедневно в соответствии с 2.2.4
 Руководства по эксплуатации;
- проверка герметичности не реже 1 раза в месяц в соответствии с 2.3.3 Руководства по эксплуатации;
- поверка не реже 1 раза в год.

Учет технического обслуживания ведется в таблице 6.

Таблица 6

	Вид техничес-	Hapai	ботка	Отметка сервисного центра	Фамилия, подпись специалиста
Дата		С начала эксплуата- ции, мес.	После последнего ТО,мес.		

11. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

000 «СИМС-2», являясь официальным представителем компании – производителя, гарантирует, что приобретенный Вами генератор не имеет производственных дефектов в части материалов и комплектующих на момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт вышедших из

строя элементов в течение всего срока действия гарантии. Гарантийное обслуживание осуществляется в сервисном центре 000 «СИМС-2» (далее СЦ) или авторизованных региональных сервисных центрах.

Доставка (отправка) генераторов в СЦ и получение из СЦ осуществляется силами и на средства покупателя. Наш адрес: 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, Тел: (495) 792-31-90 (многоканальный); (800) 200-31-90 e-mail: support@alcotester.ru

Срок гарантии — 12 месяцев.

Прибор принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии паспорта (руководства по эксплуатации) с указанием серийного номера, даты продажи и с печатью торгующей организации.

000 «СИМС-2» оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- 1. Утерян или неправильно заполнен паспорт, либо Руководство по эксплуатации, из-за чего невозможно установить дату продажи аппарата
- 2. Аппарат подвергался несанкционированному вскрытию

- 3. Аппарат использовался с нарушением правил эксплуатации
- 4. Аппарат имеет следы механических повреждений, вызванных ударами, падением либо попытками вскрытия
- 5. Аппарат имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- 6. Аппарат имеет повреждения, вызванные применением нестандартных комплектующих и аксессуаров
- В случае отказа от гарантийного обслуживания покупателю выдается акт технической экспертизы с обоснованием причины отказа.

Генераторы газовых смесей паров этанола в воздухе ALCOSIM

Производитель: Alcohol Countermeasure Systems Corp., Canada

Поставщик: 000 «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6,

Тел./факс: (495) 792-31-90; тел. 8(800)200-31-90 (беспл.) www.alcotester.ru: www.sims2.ru

Информация о пунктах технического обслуживания размещена на сайте www.alcotester.ru

e-mail: support@alcotester.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца ______ М.П.

